
Partnership. With Guarantee.

Pneumatický indikátor průtoku
Typ PC008



Funkce	Pneumatický indikátor se používá k optické indikaci tlakových signálů.
Připojení	vnější závit G1/4", Závit pro montáž do rozvaděče M22x1
Materiály	Těleso Poniklovaná mosaz
Médium	50µm filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Provozní teplota	-5...+60°C
Provozní tlak	1,2...10bar



Barva indikace	Hmotnost [cca kg]	Typ
červená	-	PC008-RD
zelená	-	PC008-GN

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG